

3. Garde la llave McGard en un lugar seguro.
4. Visite **cs.mcgard.com** para registrar fácilmente su número de identificación McGard y comprar una llave de sustitución o recambio.

NOTA: Para facilitar la instalación y el desmontaje, el cierre de la rueda siempre deberá ser el último elemento de sujeción en apretarse y el primero en aflojarse.

PRECAUCIÓN: El uso de una llave de impacto podría causar daños permanentes en el cierre de la rueda y en la llave. En caso de dudas acerca de la aplicación de un cierre de rueda, llame al 800-444-5847 o dirijase a mcgard.com para obtener ayuda.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES ANTIVOLS DE ROUES

1. Retirez un écrou/boulon de chaque roue. Si les goujons sont sales, nettoyez-les avec une brosse métallique avant d'installer les antivols. Ne lubrifiez pas les filets.
2. À la main, installez un antivol sur chaque roue. À l'aide de la clé McGard fournie, serrez chaque antivol au couple spécifié dans le manuel du propriétaire de votre véhicule.
3. Rangez la clé McGard dans un endroit sûr.
4. Allez sur le site **cs.mcgard.com** pour enregistrer facilement votre numéro d'identification McGard et acheter une clé supplémentaire ou de rechange.

REMARQUE : Pour faciliter son installation et son retrait, l'antivol doit toujours être la dernière pièce de fixation serrée et la première pièce de fixation desserrée.

ATTENTION : L'utilisation d'une clé à chocs peut entraîner des dommages irréversibles à l'antivol et à la clé. En cas de doute sur l'application de l'antivol, appelez le 800-444-5847 ou allez sur le site mcgard.com pour toute assistance.

WHEEL LOCK INSTALLATION INSTRUCTIONS



076014

1. Remove one lug nut/bolt from each wheel. If studs are dirty, clean with a wire brush prior to installing wheel locks. Do not lubricate threads.
2. By hand, install one wheel lock onto each wheel. Using the McGard key tool provided, tighten each wheel lock to the torque specification found in the vehicle owner's manual.
3. Store the McGard key tool in a secure location.
4. Visit cs.mcgard.com to easily register your McGard Identification Number and to purchase a spare or replacement key tool.

NOTE: For ease of installation and removal, the wheel lock should always be the last fastener tightened and the first one loosened.

CAUTION: Use of an impact wrench may cause permanent damage to the wheel lock and key tool. If in doubt about a wheel lock application, call 800-444-5847 or go to mcgard.com for assistance.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CIERRES DE RUEDAS

1. Quite una tuerca/perno de cada rueda. Si los espárragos están oxidados, límpielos con un cepillo de alambre antes de instalar los cierres de ruedas. No lubrique las roscas.
2. Instale a mano un cierre de rueda en cada rueda. Use la llave McGard suministrada para apretar cada uno de los cierres de ruedas al par que se especifica en el manual del propietario del vehículo.

